

Anschlüsse des T-i^X

Sie können den T-i^X an einen Thermodrucker oder einen PC anschließen oder mithilfe eines von Tellermate bereitgestellten USB-Stick aktualisieren.



Produkt von Tellermate Limited

Tellermate



Bahnhofstrasse 47 Tel. 062 929 21 00
4914 Roggwil Fax 062 929 32 48
www.pele.ch tellermate@pele.ch

PELE Computer steht Ihnen für Fragen gerne zu Verfügung.



Anleitung zu Tellermate T-i^X

Kunden-Helpline
062 929 21 00



Pflege des T-i^X

- Stellen Sie den T-i^X auf eine ebene und stabile, Fläche. Achten Sie darauf, dass weder Vibration noch Zug (z. B. von einer Klimaanlage oder einem Ventilator) auf das Gerät einwirken.
- Klappen Sie die Münzplattform zum Zählen von Geldscheinen nach oben und zum Zählen von Münzen nach unten.
- Legen Sie lose Münzen zum Zählen in TellerCups.
- Legen Sie Artikel vorsichtig auf den T-i^X, lassen Sie sie nicht fallen.
- Achten Sie auf den richtigen Zählmodus, zählen Sie beispielsweise Münzrollen nicht in den TellerCup-Funktion.
- Sortieren Sie das Geld vor dem Zählen; vermischen Sie nicht Geld unterschiedlicher Nennwerte.
- Schalten Sie den T-i^X AUS, und ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie ihn an einen anderen Platz stellen. Tragen Sie ihn gerade, und halten Sie ihn dabei an den Tragegriffen fest.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf der Geldplattform, wenn das Gerät nicht verwendet wird (einschließlich TellerCups).
- T-i^X erkennt kein Falschgeld.
- Laden Sie den Akku (sofern mitgeliefert) vor der ersten Verwendung drei Stunden lang auf. Tauschen Sie ihn aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Display und Tasten



Einstellen von Uhrzeit und Datum

Wechseln Sie zum Start-Menü.

Drücken Sie auf und anschließend auf um „Einstellungen“ und „Uhrzeit und Datum festlegen“ auszuwählen.

Wählen Sie mit die Zahl aus, die Sie ändern möchten.

Passen Sie Uhrzeit und Datum mithilfe der Taste an.
Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Auswählen von Zählfunktionen

Dank der verschiedenen Zählfunktionen des T-i^x können Sie Geld schnellstmöglich zählen. Mit Zählfunktionen werden Zwischensummen, die Reihenfolge der Nennwerte und Wechselgelder bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Zählfunktion auswählen, die der gewünschten Aufgabe am ehesten entspricht.

Wechseln Sie zum Start-Menü.

Wählen Sie mit und eine Zählfunktion aus.

Waagenmodus

Wechseln Sie zum Start-Menü.

Blättern Sie mit zum Menüpunkt „Waage“.

Drücken Sie auf

Sie können nun kleine Artikel, die weniger als 2kg wiegen und kleiner als 20 cm³ sind, auf die Geldauflage legen. Das Gewicht wird auf das Gramm genau angezeigt.

Festlegen von Wechselgeldwerten

Wechselgeldwerte helfen beim Zählen von Kassenbeständen und sind nicht bei allen Zählfunktionen verfügbar. Wo Wechselgeldwerte verfügbar sind:



Drücken Sie zu Beginn eines Zählvorgangs wiederholt auf die rechte Bedienungstaste, um einen Wert oder „Kein Wechselgeld“ auszuwählen.

Zählen von Münzen

Münzen

TellerCup/Rolle

Drücken Sie auf , und stellen Sie sicher, dass „Münzen“ ausgewählt ist.



Blättern Sie mithilfe der linken Bedienungstaste auf dem Display durch die Optionen „TellerCup“ bzw. „Rolle“.

Wählen Sie mit einen Nennwert aus.

Stellen bzw. legen Sie den TellerCup oder Rolle auf die Geldplattform.

Wenn der Artikel entfernt wird, addiert der T-i^x den Betrag je nach ausgewählter Zählfunktion automatisch zur Zwischensumme und wechselt zum nächsten Nennwert.

Ganze Rollen

Wählen Sie mit der Taste „Rolle Voll“ aus.

Legen Sie einzeln bis zu 5 Rollen auf die Münzplattform.

Wenn „Rolle Prüfen“ erscheint, navigieren Sie mit Hilfe der Taste zur letzten Rolle die auf die Geldauflage platziert wurde. Der Korrekte Betrag wird nun angezeigt.

Zählen von Geldscheinen

Lose Scheine

Drücken Sie auf , und stellen Sie sicher, dass „Scheine“ ausgewählt ist.

Drücken Sie so lange auf die linke Bedienungstaste, bis „Lose“ angezeigt wird.

Wählen Sie mit einen Nennwert aus.

Legen Sie jeweils 15-20 Geldscheine auf die Geldauflage.

Gebündelte Scheine

Drücken Sie so lange auf die linke Bedienungstaste, bis „Bündel“ angezeigt wird.

Wählen Sie mit einen Nennwert aus.

Legen Sie einzeln bis zu 5 Bündel auf die Geldauflage.

Wenn auf dem Display „Bündel prüfen“ angezeigt wird, entfernen Sie das letzte Bündel, öffnen Sie es, und zählen Sie die Scheine als lose Scheine.

Zählen von Coupons und Wertmarken

Drücken Sie auf , um „Coupons“ oder „Wertmarken“ auszuwählen.

Drücken Sie auf , um einen bestimmten Coupon oder eine bestimmte Wertmarke auszuwählen.

Zählen Sie Wertmarken in TellerCup und Coupons, indem Sie jeweils 15 bis 20 Coupons auf die Geldauflage legen.

