

Anleitung Schale eichen und man. / auto Addierung TellerMate 104 bis 244



1. Schalten Sie die Maschine mit der Taste 1 ein



2. Drücken und halten Sie die Taste 1 gedrückt bis der Text «Leere Schale» erscheint.
3. Lassen Sie die Taste los und legen eine leere Schale auf den Notenhalter.
4. Wenn das Gerät Sie dazu auffordert, nehmen Sie die Schale vom Notenhalter,

Das Gerät ist nun neu auf diese Schale eingestellt.



5. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Taste 1 und die Taste 2.
Beachten Sie den Text.

Das Gerät ist nun auf manuelle Addierung eingestellt.



6. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Taste 1 und die Taste 2.
Beachten Sie den Text.

Das Gerät ist nun auf automatische Addierung eingestellt.